Fronius inverters



Inhoud

1	Alge	mene functionaliteit Fronius omvormer	3
	1.1	Compatibele omvormers:	3
2	Aans	sluiten van de omvormer	4
	2.1	Algemeen	4
3	Inste	ellen van de omvormer	5
	3.1	Connecteren met de omvormer	5
	3.2	Activeren van modbus	6

1 Algemene functionaliteit Fronius omvormer

De omvormers van SMA kunnen gekoppeld worden met Scopt Premium d.m.v. een communicatie over het netwerk (modbus TCP/IP). Hiervoor is het belangrijk dat het laadpunt in hetzelfde netwerk is aangesloten als de Scopt controller met een ethernet kabel.

De omvormer zal luisteren naar de instructies van het EMS (Energie management systeem) en kan zo slim aangestuurd/uitgelezen worden.

1.1 Compatibele omvormers:

(laatste update 5-01-2023)

Fronius Symo	ОК
Fronius Primo	ОК



Figuur 1: Overzicht Scopt

2 Aansluiten van de omvormer

2.1 Algemeen

De communicatie met Scopt gebeurt via het netwerk, het is daarom belangrijk dat de omvormer in hetzelfde netwerk is aangesloten als de Scopt controller met een ethernet kabel. Wanneer je zelf een kabel moet voorzien van een RJ45 connector, zie je hieronder de kleurcode.

Test de kabel ook altijd op voorhand uit met een meter om te zien of de connector correct is aangesloten!

Vergeet zeker niet de juiste kleurcode te gebruiken bij RJ45 connectoren.



1. White Orange	5. White Blue
2. Orange	6. Green
3. White Green	7. White Brown
4. Blue	8. Brown

Figuur 2:Kleurcode RJ45



3 Instellen van de omvormer

Eens alles is aangesloten dien je nog tegen de omvormer te zeggen dat hij uitgelezen en aangestuurd mag worden via modbus.

3.1 Connecteren met de omvormer

Je zal connectie moeten maken met de omvormer om de instellingen te kunnen doen. Volg daarvoor de handige video van Fronius:

https://www.youtube.com/watch?v=qZN_D4eNAdo

In het kort:

- 1. Activeer wifi op de omvormer
- 2. Connecteer met de wifi en geef de standaard wifi code in 12345678
- 3. Surf naar <u>http://datamanager</u>
- 4. Zorg dat er is aangeduid dat de netwerkverbinding via LAN verloopt.

	11:57 🗖			3 E 🔊 🕺	
	හ Ge	en internetverbind	ling		
	🛦 datamana	ger/#/setti	+	1	:
CHTWOORDEN	Netwerkinterface	S		\checkmark	×
NUUS SOLAR WEB O'S ASTINGBEHEER 3H-SERVICE	Verbindingsmodus				
DBUS TERTER DNIUS SENSOR CARDS	LAN-instellingen				
FEDITOR	Adres ophalen Hostnaam IP-adres Subnetmasker Gateway DNS-server	 statisch dynamis GertNelissen 192.168.1.180 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 			

3.2 Activeren van modbus

Om de omvormer uit te mogen lezen zal er eerst toestemming moeten zijn van Fronius. Dus ga naar de instellingen en activeer:

- modbus TCP
- Port 502
- Inverterbesturing via modbus
- Sunspec int + SF

🛕 🔺 datamanager	r/#/setti	+	1	:
n		0	? 🕄	0
Modbus				
Gegevensoverdracht via Modbus	i 🔿 uit 🔘 to	p O rt	u	
Modbus-poort	502			
String Control-adresoffset	101			
Sunspec Model Type	◯ float	nt + SF		
Demomodus				
Inverterbesturing via Modbus				
Besturing beperken				
Besturingsprioriteit				
 Rondstuurontvanger Dynamische vermogensreduc Besturing via Modbus 	tie	Ver 1 2 3	klaring va hoogste middelst laagste p	n de teken: prioriteit e prioriteit prioriteit
Let op: De besturingsprioriteiten kunnen	alleen na invoering	g van het s	ervice-wa	chtwoord ir

